



RAPPEL DE PRODUIT

Chers clients,

Par mesure de précaution, et afin de garantir votre sécurité, la société MORUZZI GROUP procède au rappel du produit suivant :

Station jeux de bois KOALA

Ref OD65040/389411

Gencod : 3 760 073 894 117



Malgré tout le soin apporté aux contrôles qualité du fournisseur MORUZZI GROUP, il a été notamment identifié une non-conformité sur ce produit concernant les équipements de sécurité. La hauteur de la plate-forme nécessite une barrière de sécurité.

Les clients concernés sont priés, de se présenter à l'accueil pour retirer la procédure de démontage du produit (disponible aussi sur le site www.carrefour.fr), de ne plus l'utiliser et de le rapporter dans leur magasin Carrefour, Carrefour Market ou Carrefour Planet habituel pour remboursement.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service Consommateurs au numéro suivant mis à votre disposition :

0 805 900 024.
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Le Directeur du magasin

Date de fin d'apposition : 15 Novembre 2012

NOTICE DE MONTAGE PORTIQUE

KOALA



Référence : 389 411

EAN : 3 760 073 894 117

L. 388 x l. 335 x h. 225 cm

Traitement du bois : Wolmanit CX – 10



PORTIQUE KOALA

*Ce document est à conserver précieusement pour consultation ultérieure
Produit à usage uniquement familial*

Le monde de MUZZI

Le monde de MUZZI est inscrit dans le seul but d'accompagner les enfants aux plaisirs, aux rêves et aux rires... L'harmonie des couleurs et du design choisis font de la gamme MUZZI, un monde parfait pour les petits et les grands : le plaisir des petits s'imposant parfaitement dans le jardin des grands...

Innovation :

Grâce au département « Recherche et Développement » de MUZZI, à la pointe du progrès, la société MORUZZI GROUP s'est rapidement imposée avec des solutions originales et de qualité.

Sécurité :

L'aspect ludique des produits de MUZZI, propre au monde des enfants doit être accompagné de la qualité et de la sécurité que nous devons avoir à leur égard. La société MORUZZI GROUP est adhérente de l'AFNOR et tous nos produits sont réfléchis en adéquation avec les normes de sécurité : ils répondent aux exigences de la réglementation de la Communauté Européenne (CE) et sont validés par les laboratoires indépendants.

Qualité et Environnement :

La société MORUZZI GROUP travaille depuis plus de 13 années avec différentes usines des pays d'Europe de l'Est afin d'avoir le meilleur niveau de qualité de pin sylvestre composant la structure de nos portiques, sapin pour les maisons pour enfants. Ceci nous permet de nous engager sur une garantie de 10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes. Cette garantie est dégressive 10 % par an sur 10 ans. Le bois que nous utilisons provient de forêts gérées de manière durable.

Le Jardin de tests de MUZZI :

C'est pour toutes ces raisons que MUZZI a son parc de tests et d'élaboration, situé en Pologne. Cet outil de travail nous permet sans cesse de développer des nouveautés et de les tester en situation optimale.

NOTICE DE MONTAGE

Pour un bon résultat de montage, il est important de lire attentivement ce document avant d'entreprendre l'installation.

Nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir choisi un produit de la gamme MUZZI. Ce modèle a été spécialement étudié pour vous apporter une entière satisfaction.

Ce produit sera le rendez-vous des rires et joies de vos enfants.

Il a été certifié conformément aux exigences de la norme européenne EN 71 (parties 1, 2, 3 et 8, relatives à la sécurité des jouets, des balançoires, toboggans et jouets d'activités similaires) par un laboratoire indépendant.

Le respect des consignes de montage, de sécurité et d'entretien détaillés dans les chapitres qui suivent, est indispensable **pour bénéficier de cette garantie.**

Ce produit a été préparé avec soin et plusieurs contrôles ont été effectués tout au long de la fabrication. Le bois utilisé a fait l'objet d'une sélection toute particulière. Les propriétés naturelles du bois utilisé et le traitement reçu correspondent à un degré optimal pour l'utilisation demandée.

Le bois est un produit vivant qui réagit aux variations de température et d'humidité provoquant des fentes dans la longueur du rondin. Ce phénomène ne vient pas diminuer la résistance intrinsèque de la poutre car situé dans le sens de la fibre. Il est donc entendu que l'apparition de fentes n'entre en rien dans le cadre d'une demande de SAV pour garantie.

De plus, ce phénomène interviendra essentiellement lors des périodes chaudes et sèches. L'humidité va ensuite avoir un effet inverse : il ne faut donc surtout pas boucher ces fentes par quelconque mastic ou autres produits.

Toujours lors de la période humide, il est fréquent qu'une particule de couleur noire apparaisse en surface. Attendre que celle-ci sèche puis brosser délicatement les poutres concernées.

Malgré les nombreux contrôles effectués lors du processus de fabrication, il se peut qu'il reste certaines échardes. Bien vérifier les poutres avant l'utilisation et les poncer légèrement si besoin, afin d'éviter toute blessure.

I – SECURITE :

- Ce produit est à usage familial en extérieur : il ne peut être utilisé dans le cadre d'une installation collective accueillant du public : crèche et garderie enfants, jardin d'enfants, école, camping, hôtel...
- Ce produit est destiné aux enfants âgés de 3 à 12 ans, d'un poids maximum de 50 kg. Hormis le siège bébé, ce produit est interdit à l'utilisation de tous petits de moins de 36 mois : en effet, les petits composants sont susceptibles d'être avalés. Il est entendu que son utilisation doit se faire impérativement sous la surveillance d'un adulte. Nombre d'utilisateurs : 4.
- L'installation du produit doit se faire dans un endroit aéré, n'ayant aucun objet à proximité : l'espace doit être d'au moins 2,50 mètres de tout obstacle ou autres objets type murs, végétaux, corde, câble électrique, clôture... susceptible d'être un danger et de blesser vos enfants dans l'utilisation.
- L'installation du jeu doit se faire sur un terrain meuble de type pelouse : il ne doit pas être implanté sur un sol dur type béton, asphalte, bois... Il est également important de dégager le terrain meuble de tous éléments susceptibles de blesser vos enfants en cas de chutes : pierres, gravillons, racines...
- Outre tous les points de fixation, la stabilité du jeu sera conclue par la fixation au sol : le jeu sera utilisé par les enfants, uniquement les pattes de scellement mises en place, fixées et bien contrôlées par l'adulte ayant monté le jeu. Merci de bien respecter les étapes de montage et de sceller le jeu comme indiqué sur la notice.
- Le massif de béton est un fixateur à l'ancrage : les pieds du jeu ne doivent en aucun cas y être plongés.
- Ne pas jeter dans la nature les emballages. Ne pas les laisser à la portée des enfants.

II – MAINTENANCE :

- Tout au long de son utilisation, des forces vont s'exercer sur le jeu : il est important de vérifier à fréquence mensuelle les points suivants : ancrages, scellements, fixations des agrès, crochets de suspension, points de serrage, les points d'attache au niveau de la poutre supérieure. Si les fixations d'agrès présentent une usure supérieure à 10 %, il est conseillé de les remplacer par d'autres et de conception identique. Il est également important de remplacer les caches écrous afin d'éviter la présence d'arêtes vives.
- Tous les effets de balanciers supposent des frottements : il est conseillé de graisser avec un produit approprié toutes ces parties.
- Les parties métalliques ne demandent aucune attention particulière hormis si le jeu est installé dans un lieu agressif à leurs propriétés comme le bord de mer. Dans ce cas, bien vérifier l'apparition éventuelle de pointes de rouille et stopper cette corrosion avec un produit adéquate.
- Ne jamais laisser trainer des objets (jouets, cailloux...) à proximité du jeu susceptibles de blesser vos enfants en cas de chutes.
- Enfin, il est conseillé de retirer les agrès durant la période hivernale ou de non utilisation.

III – DETAIL – COMPOSANTS DU COLIS :

Avant de commencer le montage, il est recommandé de faire l'inventaire des pièces du colis.

Repère	Quantité	Composants	Dimensions
1	2	Poteau de structure	D8 x 250 cm
2	3	Barre de fixation latérale	D7-8 x 150 cm
3	2	Echelle	62 x 250 cm
4	1	Poutre transversale	D10 x 330 cm
5	1	Garde-corps	D3,8 x 60 cm
6	1	Plateforme	50 x 94 cm
7	2	Equerre de soutien	D7-8 x 60 cm
A	3	Vis avec rondelle et écrou autobloquant	10 x 170 mm
B	4	Vis tête fendue avec rondelle (tête hexagonale)	10 x 140 mm
C	10	Vis tête fendue avec rondelle (tête hexagonale)	8 x 120 mm
D	5	Vis tête fendue	8 x 40 mm
E	5	Collier de fixation	D10 cm
F	2	Balançoire	
G	22	Vis tête fendue	4 x 50 mm

Repère	Quantité	Composants	Dimensions
H	4	Vis avec cheville	10 x 100 mm
J	1	Echelle corde	
M	4	Patte d'ancrage	
K	2	Vis tête fendue avec rondelle (tête hexagonale)	8 x 70 cm

IV – ETAPES DU MONTAGE AVEC SCHEMAS :


- Lire attentivement le manuel et regarder les illustrations avant d'entreprendre l'assemblage de votre portique. Ce manuel devra être suivi étape par étape tout au long du montage. Ceci est indispensable pour un montage réussi.
- Le montage doit être strictement réalisé par des adultes.
- Assemblage des pièces nécessitant l'utilisation de l'échelle, doit être fait avec prudence.
- Les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de chantier durant la période de montage
- Les pré-perçages doivent être faits au diamètre inférieur de la vis prévue : ceci permet d'accentuer la tenue.

Tout montage non conforme à cette notice vous exposera à un refus de garantie en cas de défaillance.

- La lecture du manuel commence par l'identification des pièces composant votre portique. Il est important de la visualiser et de les rassembler avant de commencer l'assemblage. Nous vous demandons de bien conserver le surplus éventuel qui pourra vous servir de pièce de rechange.
- Nous vous demandons ensuite de suivre chacune des étapes de manière scrupuleuse.
- La norme jouet (EN 71-8, chapitre 4 – 6) impose une distance minimale entre les agrès et le sol. Celle-ci est de 40 (quarante) centimètres pour les nacelles et les vis-à-vis, et de 35 (trente-cinq) centimètres pour les balançoires. Ces distances permettent de sécuriser l'utilisation du jeu. Une fois le jeu assemblé, régler les balançoires si nécessaire et vérifier les distances. Pour tout constat de non-conformité, merci de prendre contact avec notre SAV. Il est également demandé une distance minimale à respecter entre les différents agrès : il est donc important de respecter le positionnement de chacun d'entre eux.
- Si vous avez choisi un produit équipé d'un toboggan, il est conseillé de l'orienter sud, ou du moins de manière à ce que l'exposition soleil soit maximale.

Le fabricant n'est pas tenu responsable d'une mauvaise utilisation du manuel : les recommandations doivent être strictement suivies et appliquées.

Liste des outils nécessaires pour l'assemblage :



LES ETAPES :

- 1 – Assembler les poteaux (1) à l'aide des vis (A).
 - 2 – Assembler les structures poteaux/échelles (3) à l'aide des vis (A).
 - 3 – Positionner les colliers (E) sur la poutre (4) : les fixer à l'aide des vis (D) tout en respectant les dimensions de séparation entre chaque collier comme précisé sur le schéma fig. A.
 - 4 – A l'aide des vis (B), assembler les poteaux (1) à la poutre (4).
 - 5 – A l'aide des vis (B), assembler les échelles (3) à la poutre (4).
- Attention : bien respecter les distances présentes sur le schéma fig. 1 pour fixer ces différentes pièces.***
- 6 – Assembler les barres latérales (2) aux poteaux (1) à l'aide de vis (C) ; assembler les barres latérales (2) aux échelles (3) à l'aide des mêmes vis.
 - 7 – Assembler le garde-corps (5) à l'échelle (3) à l'aide des vis (K).

8 – Fixer les équerres de soutien entre les poteaux (1) et la poutre (4) ; faire la même opération entre l'échelle (3) et la poutre (4) à l'aide des vis (C).

9 – Assembler la plateforme à l'échelle à l'aide des vis (G).

10 – Fixer les pattes d'ancrage (M) sur les poteaux (1) à l'aide des vis (G) : fig. D

11 – Après avoir percé les dalles bétons, fixer le portique avec les vis et chevilles (H) : fig. D



Il est maintenant demandé de bien vérifier le bon serrage de l'ensemble des vis afin d'assurer la bonne tenue de votre portique.





12 - Fixer les balançoires : REGLER la hauteur comme indiqué sur le schéma : cette distance de 35 cm entre le sol et l'assise doit être impérativement respectée pour une utilisation en toute sécurité.


13 – Fixer l'échelle corde (J)

13 – Fixer le toboggan à la plateforme (6) à l'aide des vis (D) selon le schéma fig. E

IMPORTANT : BIEN RESPECTER LES DISTANCES INDIQUEES SUR LES SCHEMAS LORS DES FIXATIONS DES POUTRES : les sections poutre sont prélevées au cœur du tronc : le bois est un produit vivant et peut légèrement bouger dans le temps : c'est pour cette raison que les pré-perçages ne sont faits que sur certaines parties.







ETAPE DE DEMONTAGE

- 1- Démontez le toboggan de la plateforme (6) à l'aide des vis (D) selon le schéma fig.E
- 2- Retirez l'échelle corde (J)
- 3- Retirez les balançoires
- 4- Dévissez les pieds du portique, des pattes d'ancrage.
- 5- Démontez la plateforme de l'échelle
- 6- Démontez les équerres de soutien entre les poteaux (1) et la poutre (4) ; faire la même opération entre l'échelle (3) et la poutre (4).
- 7- Démontez le garde-corps (5) à l'échelle (3)
- 8- Démontez les barres latérales (2) aux poteaux (1) ; démontez les barres latérales (2) aux échelles (3)
- 9- Démontez les échelles, puis les poteaux de la poutre
- 10- Défaire les poteaux et les échelles.