



Notice de montage – Arbre




TY133498


3616479615460



5 mn




1.




Disposez l'arbre de manière à ce qu'il soit à plat.

2.





Relevez l'arbre et repliez le sur lui-même.

3.




Insérer les crochets de fixation pour fermer l'arbre.

4.




Pré-pliez la grande coiffe.

5.




Insérez la dans les plus grands ergots.

6.




Pré-pliez la moyenne coiffe.

7.




Insérez la dans les ergots à l'arrière de l'arbre.

8.




Pré-plier la petite coiffe.

9.




Insérez la dans les ergots à l'avant de l'arbre.

10.




Repliez le hibou sur lui-même et l'insérer sur un des côtés de l'arbre.

11.



Insérez les branches de l'arbre aux extrémités de celui-ci dans les encoches prévues à cet effet.

12.



Insérez la feuille dans l'encoche en bas à gauche de l'arbre.

Informations à conserver


Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans). Petites parties, danger d'étouffement

Vérifiez fréquemment la présence de dommages et de traces d'usure sur le produit avant chaque utilisation. Ne modifiez pas le produit. Vérifiez la stabilité du produit avant chaque utilisation.

Ne l'utilisez pas s'il est usé ou endommagé. Ne donnez pas ce produit à des enfants qui n'ont pas l'âge prévu. Ce produit doit être utilisé en intérieur sur une surface plane et sèche.

Utilisez uniquement des ciseaux pour séparer les éléments. Ne pas utiliser de cutter ou autres outils.



Plus d'informations sur
www.mycarrefourdocs.com

F Service Consommateurs Carrefour - CMI
TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - France
www.carrefour.fr

N°Cristal +33 (0)9 69 39 70 00

APPEL NON SURTAXE

Fabriqué en UE pour CMI